



序号	图号	名称	数量
1	QJYJ30-CB.1	底座部件	2
2	QJYJ30-CB.2.2	下定杆部件	2
3	GB894.1	轴用挡圈25	12
4	SF-2	衬套2525	12
5	QJYJ30-CB-03	底座固定轴	4
6	QJYJ30-CB.2-03	尼龙滑块	8
7	GB70.2	内六角平圆头螺钉M6X10	22
8	QJYJ30-CB.2-06	中轴固定片	12
9	SF-2	衬套3035	8
10	QJYJ30-CB.2-02	中轴	8
11	GB1155	油杯Φ6	12
12	QJYJ30-CB.2.1	下滑杆部件	2
13	SF-2	衬套4020	16
14	QJYJ30-CB.2-01	滑杆固定轴	4
15	QJYJ30-CB-01	台面固定轴	4
16	QJYJ30-CB.2-04	尼龙滑轮	4
17	QJYJ30-CB.2.3	上滑杆部件	2
18	QJYJ30-CB.2.2	下定杆部件	2
19	QJYJ30-CB.3.2	支撑杆部件	4
20	QJYJ30-CB.3.3	延伸板部件	4
21	QJYJ30-CB.3.1	台面板部件	2
22	GB894.1	轴用挡圈12	16
23	QJYJ30-CB.3-02	延伸板固定轴	8
24	QJYJ30-CB.3-01	延伸板滚轮	8
25	QJYJ30-CB.2-05	定杆固定轴	2
26	GB77	内六角平端紧定螺钉M8X10	26
27	QJYJ30-CB-02	油缸固定轴	4
28	QJYJ30-CB-06	滑轮1	4
29	QJYJ30-CB-05	油缸连接轴	2
30	GB894.1	轴用挡圈30	4
31	SF-2	衬套3025	8
32	QJYJ30-CB-04	连接板固定轴	2
33	QJYJ30-CB.5-03	滑轮2	4
34	QJYJ30-CB.5-01	连接板连接轴	2
35	QJYJ30-CB.5-02	连接板轴套	2
36	QJYJ30-CB.6-11	主油缸	2
37	QJYJ30-CB.6-12	副油缸	2
38	QJYJ30-CB.6-13	盖板	2
39	SF-2	衬套2520	8
40	QJYJ30-CB.6.1	保险杆部件	2
41	QJYJ30-CB.6.2	保险锁舌部件	2
42	QJYJ30-CB.6-20	锁舌固定轴	2
43	QJYJ30-CB.6.3	油缸连接板部件	2
44	QJYJ30-CB.7.1	气缸固定座部件	2
45	QJYJ30-CB.7-01	气缸	2
46	QJYJ30-CB.6-16	油管接头	8
47	QJY245DS.8-06	三通管接头	3
48	QJYJ30-CB.6-06	油缸油管3	2
49	QJYJ30-CB.6-05	油缸油管2	2
50	QJYJ30-CB.6-04	油缸油管1	2
51	QJY4040-14	膨胀螺栓M16*150	8